

SIGLO®

PRODUCTOS PARA MADERA

RESANAPRISA
PARA MADERA
BASE AGUA

RELLENA IMPERFECCIONES DE LA MADERA DE
FORMA RÁPIDA Y EFECTIVA



BASE AGUA

El RESANAPRISA PARA MADERA BASE AGUA tiene una alta consistencia, lo cual permite tapar rápida y efectivamente el poro de la chapa de madera. Es de fácil lijado y de secado rápido. Es efectivo también para tapar pequeños huecos de la propia madera u ocasionados por los clavos.

- 3 colores de línea (pino, caoba y nogal)
- Fácil lijado
- Secado rápido
- Alta consistencia
- Acabado mate



PRESENTACIONES:

19L

4L


1L

PRISA®
PINTA BIEN TU VIDA



INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea Maderas

TIPO	VINÍLICO	RENDIMIENTO	N/A	PRESENTACIONES
ACABADO	• MATE •	VISCOSIDAD	15,000 - 20,000 cps a 25 °C	19L - 4L - 1L
COLORES	PINO CAOBA NOGAL	SÓLIDOS EN PESO:	73 - 76 %	TIEMPO DE SECADO
% SOLVENTES	N/A	DENSIDAD	1.780-1.840 grs./cc.	 Al tacto: 15 minutos Para lijar: Suave 30 minutos. Curado: 2 hrs.

DESCRIPCIÓN

El RESANAPRISA PARA MADERA BASE AGUA, está formulado con una gran cantidad de cargas adquiriendo una alta consistencia, lo cuál permitirá tapar rápida y efectivamente el poro de la chapa de madera, de rápido secado y fácil lijado. Sirve también para tapar pequeños huecos hechos por los clavos y de la propia madera. Su principal aplicación es sobre muebles que son fabricados con chapa de madera, sin importar el tipo de chapa que se utilice, para lograr excelentes acabados de nitrocelulosa y poliuretanos transparentes o entintados.

APLICACIÓN



EQUIPO PISTOLA PULVERIZADORA
15% Máximo de Thinner # 5.

Se aplica con cuña de acero o hule, deje secar durante 20 a 30 minutos, para posteriormente quitar el exceso de material, lije hasta dejar tersa la superficie, aplique 2 manos del Sellador de su preferencia y posteriormente aplique el acabado que desee.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La madera debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier mancha de aceite o grasa. Resane y lije con grado fino 220 ó 240 hasta obtener la tersura deseada.

NOTAS:

- Seleccione el color del Resanaprisa de acuerdo al color que vaya a pintar el mueble.
- No regrese restos del material al producto original.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO

MEZCLA

Mezclar bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.



Incorpore perfectamente el RESANAPRISA PARA MADERA BASE AGUA, agregue una pequeña cantidad de agua (hasta un 5-10%), para facilitar su aplicación. Ponga sobre la madera una cantidad generosa y aplique. Si después de algún tiempo el resane se reseca o aumenta su viscosidad, agregue hasta un 10% de agua

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
 • ¡PRECAUCIÓN!, producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.